

PRIVÉ ET CONFIDENTIEL

DIAGRAMME DE LA MESURE MB/100

_____ de date de _____ de client

Important il est essentiel que les mesures que vous enregistrez soient aussi précises que possible. Un niveau important de soin et d'attention doit être indiqué à cette tâche. Prenez l'abondance du temps, répétant le procédé de mesure jusqu'à ce que vous soyez confiant vous enregistriez des valeurs conformées et précises. **Ces gammes des ensembles de ceinture sont d'une construction rivetée et ne sont pas réglables.** Tandis qu'il n'est pas difficile corriger de petites erreurs, le commandant ceux engagera invariablement un coût plus élevé. Une mesure de bande ordinaire de tissu ou de plastique du type utilisé pour la couture est la meilleure pour prendre les mesures. Vous devriez viser un serré plutôt qu'un ajustement lâche, car l'expérience montre qu'un ajustement serré est bien plus confortable que lâche, qui peut également dégrader l'efficacité.

Le sujet devrait tenir droit avec leurs pieds environ vingt-quatre pouces (600 millimètres) à part et des mains placées dessus en arrière de leur tête tandis que toutes les mesures sont prises. **Ces ensembles de ceinture sont conçus pour s'insérer dans la taille et ne peuvent pas être portés sur les hanches comme quelques jeans, pantalon et jupes à la mode. Le point de référence principal pour toutes les mesures est le rebord inférieur de la ceinture,** ainsi c'est d'importance cruciale qu'il est mesuré pour adapter la **taille.** Pour la personne avec une plus pleine ou waistless figure, l'ensemble de ceinture sera seulement bloqué si la ceinture est plus petite que la circonférence des hanches. La mesure **M** devrait être employée pour déterminer ceci, et le degré de malaise qui résulte. **Toutes les mesures doivent être prises à côté de la peau.**

	Description	Pouces	CMS	NON-DÉTERMINÉ
A	Normale de taille	A=	A=	
B	Taille commandée (prenez une respiration profonde et tirez dedans pour la rendre aussi petite comme possible)	B=	B=	
C	Longueur de pénis à la pleine construction	C=	C=	
D	Longueur de pénis entièrement détendue	D=	D=	
E	Circonférence de pénis à la pleine construction (<i>mi point</i>)	E=	E=	
F	Circonférence de pénis entièrement détendue (<i>mi point</i>)	F=	F=	
G	Taille à la base du pénis (<i>dessus de</i>)	G=	G=	
I	Avant de taille entre les jambes aux anus	I=	I=	
J	Avant de taille entre les jambes et au-dessus des fesses pour élever la taille	J=	J=	
K	Avant de taille entre les jambes et entre les fesses pour élever la taille	K=	K=	
L	Arrière de taille entre les fesses aux anus	L=	L=	
M	Tour de taille utilisant une ceinture de large de pouce.	M=	M=	
N	Circonférence de hanches	N=	N=	
P	Taille de corps.	P=	P=	

G. Attachez autour de la taille une ceinture d'un pouce (25mm) de largeur, à partir du **rebord inférieur de la ceinture** à l'avant le centre ; mesurez vers le bas jusqu'au dessus de la base du pénis.

I. Du même point, mesure vers le bas entre les jambes à l'anus ; ne prenez pas la bande au-dessus du pénis mais à un côté de lui gardant aussi directement comme possible. **C'est une mesure très importante** pour l'exactitude qu'elle vaut de répéter plusieurs fois. Le sujet devrait maintenir une position droite pendant ce procédé. (ne pliez pas plus de).

J. Avec la ceinture toujours en position, trouvez le centre en arrière de la taille et marquez-le. Faites à une marque trois pouces à la droite de elle et un trois pouces plus encore à la gauche de elle. Par la mesure à partir du centre en arrière marquez trouvez le centre avant de la taille et le marquent.

Au centre avant, mesurez à partir du **rebord inférieur de la** ceinture vers le bas entre les jambes et levez au-dessus des fesses à la marque droite à la taille arrière ; **rebord inférieur**. Répétez ce procédé à la marque à gauche, cette mesure devrait être la même et les servir de vérification. Essayez de s'assurer les séjours de bande à plat et en contact toute la manière, encore ne mesurent pas au-dessus du pénis mais à l'un ou l'autre côté gardant la bande aussi directement comme possible. Soit d'exercice avec ces mesures.

- K. Avec la ceinture toujours en place, mesure du centre avant de **rebord inférieur au** centre de dos de **rebord inférieur**. Assurez-vous les ajustements de bande confortablement vers le haut entre les fesses, encore pas au-dessus du pénis mais à un côté.
- L. Mesurez à partir du dos de centre de **rebord inférieur** vers le bas à l'anus, gardant la bande un ajustement serré entre les fesses.
- M. Ajustez la ceinture sur la plus petite circonférence à laquelle vous jugez que vous pourriez la porter et marquez la position. Ne soyez pas tenté d'arranger pour un ajustement confortable gentil, visent un serré plutôt qu'un ajustement lâche. Enlevez la ceinture, étalez-la appartement et mesure de l'extrémité à la marque de référence de déterminer la longueur. **La ceinture sera faite à cette mesure. A et B** sont employés pour fournir un contrôle comparatif.

Je certifie que ces mesures sont correctes. _____ signé

FORME d'ORDRE 2005 (issue)

Quantité	CODE	DESCRIPTION DE PRODUIT	PRIX	TOTAL SECONDAIRE
TOTAL SECONDAIRE =				
CHARIOT =				
TOTAL =				
DÉPÔT =				
ÉQUILIBRE =				

L'INFORMATION ADDITIONNELLE DE COMMANDE

NP/100 la prise de norme mesure 1 " diamètre, la longueur 4.5 " (25.4 x 114.3 millimètres). Si c'est proportionné pour vos conditions écrivez le DST sur la forme d'ordre. D'autres prises de taille peuvent être sur commande : nos limites de usinage maximum sont 2.5 le " diamètre (63.5mm), la longueur 10 " (254mm). Indiquez la taille que vous exigez sur la forme d'ordre. Pour des prises plus de 1.5 " diamètre (de 38.1mm) et 6 " de longueur (de 152.4mm),

ajoutez svp £5.00.

Les CLIPS D satisfont indiquent les endroits des anneaux supplémentaires. (Notez svp, l'endroit de bande de taille de centre avant n'est pas approprié à un anneau.)

La cuisse réunit le degré de contrainte imposé par des bandes de cuisse est dictée en grande partie par la position qu'ils occupent et les liens entre elles. Plus est inférieure la position plus ils deviennent restrictifs. Pour la plupart des buts la " tringlerie des 3 est proportionnée et tout à fait pratique. Une boucle et une serrure à chaînes séparées est disponible si préférées. Indiquez svp sur la forme d'ordre P pour la tringlerie permanente et la distance entre les bandes, ou le CL pour la boucle à chaînes.

INSTRUCTIONS DE MESURE

Avec la ceinture toujours en position autour de la taille, soyez monté une ceinture ou environ semblables différente des cuisses à la position désirée (6 " au-dessus du genou est un choix typique, inférieur que ce n'est pas très pratique).

Mesurez à partir du rebord inférieur de la ceinture de taille sur le côté, vers le bas au-dessus de la hanche au rebord du P.R. supérieur cuisse gardant la bande en contact pour suivre le profil de hanche. Marquez la ceinture de cuisse avant que vous l'enleviez, l'étalent appartement et mesure de l'extrémité à la marque de référence de déterminer la circonférence. Répétez ce procédé avec l'autre cuisse au cas où il y aurait n'importe quelle différence significative.

	Pouces	CMS
Bonne circonférence de cuisse		
Circonférence gauche de cuisse		
Longueur de chaîne latérale		

INSTRUCTIONS CONVENABLES POUR LE TYPE ENSEMBLE DE CEINTURE DE MB/100

Note importante. En raison du type de la ceinture et du fait qu'il n'a pas été adapté par Tollyboy Products, il n'est pas possible de fournir anatomiquement un correct à la pré-forme de porteur. Cependant l'acier est gâché pour le rendre facile à manoeuvrer à la main pour effectuer une forme convenable. Les restes d'acier ont durci sans la perte de sécurité.

Le système de verrouillage fourni avec les ensembles de ceinture est unique aux produits de Tollyboy, il offre très une haute sécurité mais est simple dans le concept. Vous le trouverez facile à utiliser une fois que vous vous familiarisez avec le système. La première tâche est d'ouvrir la ceinture ; le procédé pour ceci est comme suit.

Introduisez la clef dans la serrure et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en maintenant une lumière font pression sur vers l'intérieur. Continuez à tourner la clef et vous observerez que la serrure dévisse indiquant deux anti-tournent des goupilles de guide. Dévissez la serrure jusqu'à ce qu'elle désengage complètement, approximativement 5 à 7 tours sera exigé. Assurez-vous que vous subsistance la serrure parallèle sur les deux derniers tours si presque dégagé des goupilles de guide, et évitez la tendance pour elle devenez croix-fileté.

Le porteur devrait être nu pour faciliter l'ajustement, la ceinture est conçue pour s'adapter à côté de la peau et aucune tentative ne devrait être faite pour la porter plus de sous des vêtements. Le ressort ouvrent la ceinture juste suffisamment pour la glisser dessus à la taille et pour la centraliser de sorte que la garde accroche en bas du dos et centralement entre les jambes. Fermez la ceinture en l'engageant ferme à clef des goupilles de broche et de guide ; il sera plus facile de faire ceci si le porteur étire ses mains au-dessus de son principal afin d'essayer de ramener la taille au minimum. La bande de taille devrait être un ajustement serré sur la taille et être en contact toute la manière autour. C'est où un degré de remodelage peut être exigé mais en tous cas vous constaterez qu'il assumera la forme de la taille après une période raisonnable d'usage.

Vous êtes maintenant prêt à adapter la gaine de pénis et le procédé suivant est recommandé.

Note il est très important que le pénis soit maintenu dirigé en bas dans tout ce procédé. Le manque de faire ainsi peut avoir comme conséquence le raidissement ou la construction complète et vous le trouverez impossible d'adapter la gaine.

L'ajustement est facilité si vous lubrifiez le mur intérieur de la gaine ; l'huile de bébé est idéale à cette fin

parce que la peau l'absorbe après une courte période laissant le mur de la gaine sec. La gaine est prévue pour saisir le pénis quand elle est relaxée et la taille de gaine est calculée pour assurer un ajustement serré. La lubrification est seulement employée pour faciliter le processus convenable et pour aucune autre raison. Ne soyez pas tenté d'employer la gelée de pétrole ou ses dérivés, ils tendent à affaiblir l'adhésif employé pour coller le silicone affilant sur la garde. Avec la gaine s'est dirigé en bas, écrit le bout du pénis dans le dessus et le pousse à travers de sorte qu'il soit possible de saisir le bout et de glisser la gaine vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dur vers le haut contre la base du pénis.

Vous pouvez trouver qu'une certaine difficulté d'abord avec ces processus et vous développerez sans doute une technique de vos propres. Une méthode qui peut être adaptée avec le succès complet est d'enrouler une longueur de sorte de bandage autour du pénis, d'alimenter l'extrémité lâche par la gaine et de tirer le pénis à travers. Une autre méthode est d'utiliser le bandage élastique tubulaire. Rappelez-vous de maintenir le pénis dirigé en bas dans tout ce procédé pour empêcher la construction. La gaine étant adaptée tenez-la position de fonctionnement de sorte qu'elle ne puisse pas glisser. Amenez la garde vers le haut entre les jambes et engagez la broche de gaine dans la fente de trou de la serrure, soulevez la garde plus haut de sorte que la gaine fermant à clef des goupilles de broche et de guide puisse être entrée dans un des ensembles de trous dans la garde, (emploient le moyen pour commencer). Assurez-vous tandis que vous faites ceci que la gaine est retenue ; manœuvrez la garde plutôt que la gaine. Apportez le dessus du garde jusqu'à la ceinture de taille et engagez l'extrémité supérieure avec les goupilles de verrouillage de broche et de guide. Assurez-vous que les ceintures de taille joignent et garde est assis correctement et pas sur la section filetée avant d'adapter la serrure. **Un mot de l'avertissement**, ne font aucune tentative de forcer le joint ensemble en utilisant les serrures vissant l'action. Si vous avez la difficulté en obtenant la bande de taille et gardez pour asseoir correctement, vous pouvez constater que si les configurations de porteur plates sur le sien dos dans les circonstances actuelles il allégeront le problème. Cette position permet à la masse de corps d'arranger de nouveau dans la ceinture atténuant n'importe quelle pression au joint. Quand vous êtes satisfaisant que le joint soit aligné et posé correctement vous êtes alors prêt à adapter la serrure.

Vous observerez que la serrure a une petite tonne rouge et argentée le bord externe, **il est important que la serrure soit toujours équipée de ce T au dessus**. Localisez la serrure dessus à ses goupilles de guide et avec la clef insérée maintenez léger vers l'intérieur font pression sur, tournent la clef dans le sens des aiguilles d'une montre et engageant la broche filetée. Assurez-vous que la serrure est parallèle et ne devient pas croix filetée, elle devrait tourner facilement, s'il y a n'importe quelle résistance significative ne la forcent pas mais reprennent. Continuez à tourner la clef maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre la pression centripète jusqu'à ce que la serrure soit vissée entièrement maison, ceci variera entre 5 à 7 tours. Enlevez la clef une fois que la serrure devient assez ferme. **Au-dessus de ne la serrez pas** n'est pas nécessaire et n'améliore pas la sécurité.

Vous devriez maintenant vérifier l'arrangement de gaine de pénis, ceci devriez être placé assez haut pour empêcher le pénis d'être libérée mais pas haut cela il causerait des dommages à la base du pénis. L'arrangement correct peut seulement être trouvé par d'essai et erreur, et vous devriez examiner la base du pénis après les 10 premières heures de l'usage initial. Une partie qui meurtrit est acceptable mais la peau ne devrait pas être cassée.

Quand vous êtes satisfait de l'arrangement adaptez la serrure suivant le même procédé que la ceinture de taille. Le porteur devrait maintenant adopter un penchant au-dessus de maintien, de sorte que vous puissiez vérifier de l'arrière que la tête du pénis est par la gaine et fixiez.

L'expérience a prouvé que le MB/100 adapté correctement, peut n'être porté de manière permanente sans aucun mauvais effet, une partie qui meurtrit peut se produire au cours de la période initiale de l'usage mais ceci passera bientôt. L'utilisation de la poudre de talc est recommandée. Le porteur se plaindra probablement de toutes les sortes de problèmes, mais le seul valide est si la peau est cassée et ceci doit être traité sérieusement. Le clef-support devrait pouvoir laisser le MB/100 en place avec confiance une fois adapté correctement.

Le MB/100 viendra à aucun mal s'immergé dans l'eau, mais dans la pratique vous constaterez qu'une douche est plus commode qu'un bain. Un shower-head détachable est idéal pour effacer l'extrémité inférieure du garde tandis qu'il est fermé à clef en position et nie la nécessité de la libérer. L'Urination ne devrait présenter aucun problèmes indépendamment de la nécessité de faire un essuyage ; le porteur naturellement devra s'asseoir comme une femelle. Il est important de nettoyer n'importe quel résidu d'urine des chaînes, lavant est bonne pratique. L'acte de la défécation est facilité en séparant les chaînes et en pliant le clip D vers le bas pour donner le bon dégagement à l'anus.

La note pour que la ceinture soit entièrement efficace il est importante que la gaine soit un bon ajustement

sur le pénis quand elle est relaxé. Vous devriez pouvoir la pousser à travers, mais devez plutôt la tirer à travers à l'aide de la lubrification. Vous pouvez constater qu'après qu'un moment la nécessité de changer la gaine pour une d'un plus petit diamètre, nous puisse fournir sur une base d'échange à un prix réduit l'a fourni est en bon état. N'employez pas le poli en métal sur les surfaces, savon et l'eau est tout à fait suffisante.

Des serrures de radial de la **note 1** sont conçues pour actionner sec, **ne lubrifiant pas avec de l'huile.**

La note 2 la bordure sur la ceinture n'est pas collée en place. C'est de le faciliter pour l'enlever pour laver car la ceinture rassemble la plupart de transpiration et ceci semble réussir à pénétrer son la colle utilisé. La bordure peut juste être épluchée outre de laver et de couper en arrière dessus.